

Notice PLUIOFILTRE 2

Avant l'installation, vérifiez le bon état général du Pluiofiltre 2.

PREREQUIS ET RECOMMANDATIONS DE MONTAGE:

- Installez les différents filtres sur le Pluiofiltre 2 la tête en haut de façon à ne pas renverser l'eau des cuves lors du changement de cartouches.
- Prévoyez un espace libre de 15 cm minimum pour les opérations d'entretien.
- Il est préconisé de régler votre pompe de relevage, si vous en possédez une, avec une pression inférieure à 5 bars.
- Le préfiltre avec l'entrée/sortie 1'' est à installer de préférence avant la pompe de relevage si vous en possédez une. Il sert à la protéger de tous sédiments, boues... Le double filtre est à installer après la pompe de relevage. Il contient une cartouche plus fine 5µm et une cartouche anti goût et odeur (charbon).

Le préfiltre s'installe directement :

- Avant votre pompe de relevage si vous en possédez une ou après le cas échéant.
- A l'abri du gel ou des températures élevées.
- En respectant le sens de fonctionnement indiqué par les **flèches gravées** sur les têtes du filtre (**►IN** : entrée / **OUT** : sortie **►**).
- Le raccordement s'effectue par les 2 embouts taraudés 1".
- Le filtre doit être maintenu au mur à l'aide d'une équerre (fournie). La canalisation ne doit pas supporter le poids du filtre.
- Un branchement en by-pass est fortement conseillé pour assurer un entretien aisé par la suite.
- Le filtre peut recevoir des cartouches standards 9"3/4.

Le double filtre s'installe directement :

- Après votre pompe de relevage si vous en possédez une.
- A l'abri du gel ou des températures élevées.
- En respectant le sens de fonctionnement indiqué par les **flèches gravées** sur les têtes du filtre (**►IN** : entrée / **OUT** : sortie **►**).
- Le raccordement s'effectue par les 2 embouts taraudés 3/4".
- Le filtre doit être maintenu au mur à l'aide d'une équerre (fournie). La canalisation ne doit pas supporter le poids du filtre.
- Vérifiez bien qu'il n'y a pas de fuite au niveau du mamelon central lors du montage.
- Un branchement en by-pass est fortement conseillé pour assurer un entretien aisé par la suite.
- Le filtre peut recevoir des cartouches standards 9"3/4.

Pression statique maximale : 8 bars

Température maximale de l'eau en entrée du filtre : 40°C.

Les filtres ne sont pas compatibles avec les pâtes à étanchéité ou filasse.

MISE EN SERVICE

- Une fois le raccordement du Pluiofiltre 2 effectué et fixé au mur, dévissez les événements des têtes.
- Installez chaque cartouche au centre des cuves.
- Positionnez les cuves et tournez les bagues de serrage à l'aide de la clé **modérément** en respectant l'ordre suivant :
 - Cuve 1 : Cartouche filtrante (lavable)
 - Cuve 2 : Cartouche charbon
 - Cuve 3 : Cartouche filtrante (Meltblown 5µm)

- Lorsque l'air s'est échappé, revissez les événements pour mettre le Pluiofiltre 2 sous pression.

En cas de fuite d'eau entre les têtes et les cuves au moment de la mise en service, décompressez les filtres à l'aide des événements avant de resserrer les bagues.

ENTRETIEN

Pour remplacer les cartouches, placez vous en by-pass ou coupez l'arrivée d'eau si vous n'avez pas de by pass.

Dévissez les événements de décompression.

Pour chacune des cuves :

- Rentrez la **clé** par le bas de la cuve (les crans de la clé s'emboîtent avec ceux de la cuve) et desserrez la bague.
- Retirez la cartouche.
- Rincez la cuve à l'eau.
- Mettez une nouvelle cartouche et placez-la au centre de la cuve.
- Serrez modérément la bague avec la clé.
- Utilisez la procédure de mise en service.

INFORMATIONS : DUREE DE VIE DES CARTOUCHES

La durée de vie des cartouches dépend de la qualité de votre eau et de votre consommation.

En moyenne, une cartouche lavable dure 1 an (avec 4 à 6 lavages), une cartouche filtrante 5 μ (Meltblown) dure 3 mois et une cartouche charbon dure 6 mois.

Pour éviter tout problème nous vous recommandons vivement de changer les cuves tous les 5 ans.

GARANTIE

La garantie légale couvre tout vice de fabrication et ne s'applique que si les appareils ont fait l'objet d'un usage normal dans les conditions pour lesquels ils sont prévus et montés avec leurs accessoires fournis. La garantie ne s'applique pas aux détériorations / accidents provenant de négligences (défaut de surveillance ou d'entretien) ou encore provenant d'une transformation quelconque des appareils. La garantie est limitée au remplacement gratuit ou à la réparation de ou des pièces reconnue(s) défectueuse(s) par notre service Qualité. Les frais de démontage, emballage et transport sont à la charge du client. APIC SAS décline toute responsabilité sur les accidents de personnes ou de choses résultants d'un emploi non conforme des appareils. Aucun retour ne pourra être pris en compte, dans le cadre de cette garantie, sans accord préalable du Service Commercial de la société.

Fabriqué par : APIC SAS- 21 rue Georges Méliès- 95240 Corneilles en Parisis - France

Tel : 0892 700 279 0.41 TTC €/min Site : www.apicas.com Mail : info@apicas.com