

CONSOMMABLES ADOUCISSEURS

Solution nettoyante



LES + PRODUIT

- ✓ Nettoyant résine pour adoucisseur.
- ✓ Nettoie les résines cationiques.
- ✓ Cet entretien convient à tous les modèles d'adoucisseurs.

USAGE & CARACTERISTIQUES

Référence	160002
EAN	3497381600023

- Nettoie les résines cationiques pour adoucisseur toute marque.
- Le nettoyage de la résine d'adoucisseur ainsi que du bac à sel est fortement conseillé une fois par an ou après une longue période de non utilisation telle que des vacances.
- Verser le contenu du ou des flacons directement dans le cylindre de la canne d'aspiration ou dans votre bac à sel et provoquer immédiatement une régénération manuelle.
- A la fin de la régénération, la résine sera nettoyée et propre à l'emploi.
- 1 flacon convient pour 10 / 11 litres de résines, soit 2 flacons pour un adoucisseur avec 20 litres de résines.
- Solution couleur bleue, bouchon sécurité enfants.

ENTRETIEN ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- 250 mL de nettoyant à verser dans le bac à sel.
- A chaque absence de plus de 2 semaines ou au moins une fois tous les 6 mois, désinfecter l'adoucisseur avec la solution.
- Attention, il faut prévoir 1 flacon pour 10 L de résine, 2 flacons pour 22 L de résine et 3 flacons pour 30 L de résine.
- Porter des gants et des lunettes pour éviter tout contact.
- Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas ingérer.
- La solution nettoyante pour adoucisseurs doit être stockée dans un endroit frais à l'abri de la lumière.